

Starten

Voorzie de Multisafe van stroom door de adapter aan te sluiten achter in de Multisafe.

Steek de sleutel in het slot naast het toetsenbord en draai de sleutel naar rechts. U bevindt zich direct in het gebruikers menu. Vanuit deze positie kunt u inloggen als gebruiker (PERSON) of als manager (MAIN). Met de toets MENU switch u van gebruiker naar manager.

Fabriekscodes

- Managers code: 123456
- Gebruikers code: 111111

Inloggen

Om gebruik te maken van de multisafe dient u eerst in te loggen.

Zodra u hebt ingelogd kunt u de laden openen en sluiten totdat u hebt uitgelogd.

- Toets u persoonlijke code;
- Toets ENTER om uw code te bevestigen.

Openen lade

Openen van de lades kan alleen wanneer u hebt ingelogd.

- Toets het nummer van de lade in;
- Toets ENTER om uw ingaven te bevestigen;
- Wacht tot de lade zich ontsluit.

Sluiten van lade

Na het sluiten van de lade blijft gewoon ingelogd.

- Sluit de lade door deze dicht te duwen;
- Hierna kunt u een volgende lade openen.

Uitloggen

- Toets MENU;
- Toets ENTER om het uitloggen te bevestigen.

Om problemen en storingen te voorkomen is het belangrijk om na de werkzaamheden (vaak aan het einde van de werkdag) uit te loggen. Doet u of een andere gebruiker dit niet, dan komt de volgende dag de foutcode: **Previous code** in beeld. Vooral bij meerdere gebruikerscodes is dit niet wenselijk.

Op de laatste pagina staat hoe u deze foutcode kunt verhelpen.

Programmering Multisafe

De volgende zaken kunt u wijzigen in dit menu.

- Wijzigen Managers code;
- Gebruikers verwijderen;
- Invoeren nieuwe gebruikers;
- Service (alleen toegankelijk voor onderhoudsmonteur);
- Tijdvertraging;
- Tegelijk openen van lades;
- Signalen bij opening van lades;
- Instellen van tijd en datum;
- Wijzigingsmenu verlaten;

Toegang tot het wijzigingsmenu

U moet uitgelogd zijn als gebruiker om toegang tot dit menu te kunnen krijgen.

- Toets MENU;
- Toets Managers code;
- Toets ENTER om uw ingaven te bevestigen;
- U bevindt zich nu in het wijzigingsmenu;

In de onderstaande instructies zal ieder onderwerp worden uitgelegd.

Wijzigen Managers code

- Toets ENTER om in het submenu te komen;
- Toets huidige Managers code;
- Bevestig uw ingaven door ENTER te toetsen;
- Toets nieuwe Managers code;
- Bevestig uw ingaven door ENTER te toetsen.

U bevindt zich na bevestiging weer in het hoofdmenu.

Let op! Wanneer u de Managerscode heeft gewijzigd, bewaar deze zorgvuldig. Onze monteurs zullen deze code bij een eventuele servicebeurt of calamiteit nodig hebben!

Gebruikers verwijderen

Met deze functie verwijdert u al de ingevoerde codes. Er is geen mogelijkheid voor het individueel wijzigen van de gebruikerscodes.

- Activeer het verwijderen van de gebruikerscodes door ENTER te toetsen;
- Bevestig uw ingaven door ENTER te toetsen.

Invoeren Gebruikers

De code dient uit 4 tot 6 cijfers te bestaan. De gebruikers worden aangegeven met P1, P2, P3 etc. U kunt tot maximaal 9 gebruikers invoeren.

- Toets de gebruikerscode in;
- Bevestig uw ingaven door ENTER te toetsen;
- U kunt gelijk doorgaan met het invoeren van de volgende gebruiker. Na het invoeren van de;
- Gebruikerscode dient u altijd uw ingaven te bevestigen door ENTER te toetsen;
- Wanneer u de gebruikers hebt ingevoerd kunt u het submenu verlaten door MENU te toetsen.

U bevindt zich weer in het hoofdmenu.

Tijdvertraging

Bij deze functie heeft u de mogelijkheid een tijdvertraging per lade in te stellen.

De tijdsvertraging is instelbaar van 0 tot 99 seconden of minuten.

- Toets ENTER om in het submenu te komen;
- U kunt direct de tijd voor lade 1 instellen;
- Voor de tijd in middels de cijfertoetsen;
- Selecteer met de toets SET of u minuten of seconden in wilt stellen;
- Toets ENTER om uw ingaven te bevestigen en naar lade 2 te gaan;
- Volg voor het instellen van de tijdvertraging voor lade 2 de procedure zoals hierboven beschreven;
- Toets DEL voor het verwijderen van de tijdvertraging;
- Toets MENU om terug te keren naar het hoofdmenu.

Tegelijk openen van lades

Met deze functie bepaald u hoeveel lades er tegelijk open mogen staan.

- Toets ENTER om het submenu in te komen;
- Voer het aantal lades in wat tegelijk open mag staan doormiddel van de cijfertoetsen;
- Toets ENTER om uw ingaven te bevestigen.

U bevindt zich direct na bevestiging weer in het hoofdmenu.

Signalen bij opening van lades

Deze functie stelt u in staat controle uit te oefenen op het te lang openstaan van de lades.

Wanneer de door u opgegeven maximale tijd is verstreken zal er een alarm afgaan en verschijnt er op het display de boodschap dat de lade gesloten dient te worden.

- Toets ENTER om het alarm in te stellen;
- U kunt direct de tijd voor lade 1 instellen;
- Voer het aantal minuten in d.m.v. de cijfertoetsen;
- Toets ENTER om uw ingaven te bevestigen en naar lade 2 te gaan;
- Volg voor het instellen van de maximale openingstijd voor lade 2 de procedure zoals hierboven beschreven;
- Toets DEL voor het verwijderen van het alarm;
- Toets MENU om terug te keren naar het hoofdmenu.

Instellen van tijd en datum

- Toets ENTER om de tijd en datum aan te passen;
- Voer in de onderstaande volgorde de gegevens in;
- Uren ENTER;
- Minuten ENTER;
- Jaar ENTER;
- Maand ENTER;
- Dag ENTER;
- Toets nogmaals ENTER om de tijd en datum definitief in te stellen.

Wijzigingsmenu verlaten

- Toets ENTER;
- Bevestig uw ingaven door nogmaals ENTER te toetsen.

Algemene instellingen

Piepsignalen activeren of deactiveren

Alvorens het instellen van de signalen dient eerst de piepsignalen in het algemeen in te stellen.

- Toets 66 06 18;
- Toets SET om in te schakelen of DEL om uit te schakelen;
- Verlaat het menu door MENU te toetsen.

Wijze van uitschakelen piepsignaal bij te lang openstaan van de laden

Wanneer u ervoor heeft gekozen een piepsignaal af te laten gaan bij het te lang openstaan van de laden dan kunt u met onderstaande procedure de wijze van uitschakelen programmeren.

- Toets 66 06 19;
- Toets SET wanneer u wilt dat het piepsignaal wordt uitgeschakeld d.m.v. een toets op het toetsenbord;
- Toets DEL wanneer u wilt dat het piepsignaal wordt uitgeschakeld d.m.v. het sluiten van de lade;
- Verlaat het menu door MENU te toetsen.

Error Boodschap	Oplossingen
POW U20 + piepsignaal	De safe is niet aangesloten op 230V of de adapter is niet goed aangesloten op de safe. - Controleer de stroomtoevoer
POW A60 + piepsignaal	De adapter is niet aangesloten op de safe - Controleer de adapter
ERR F04 + piepsignaal	Zekering is niet aangesloten of is doorgebrand. - Controleer de zekering en vervang deze zo nodig.
ERR B02	De accu wordt geladen - U dient 60 minuten te wachten voordat u het systeem weer kunt gebruiken
ERR P(x)	De gebruiker heeft meer dan 20 keer de verkeerde pincode ingetoetst. - U dient 2 uur te wachten en daarna het systeem te resetten (toets MENU+DEL)
Previous code: ERR P(x)	De gebruiker heeft na haar werkzaamheden niet uitgelogd maar wel de sleutel omgedraaid. Door het intoetsen van de code van de laatste gebruiker is het systeem weer actief. Mocht dit geen succes hebben dan kunt na 2 uur wachten het systeem resetten door MENU+DEL gedurende enkele seconden in te toetsen.
ERR BOX (1-6)	Een fout in de lade of sensoren - Bel de MBSafety

Vragen?

Heeft u vragen omtrent de programmering van de Multisafe? Neem dan contact op met 0180-555200 of service@mbsafety.nl.