

Handleiding Dormokaba Combo Gard 39E

Nederlandse handleiding



Inhoudsopgave

1. Sluitsystemen en fabrieksinstellingen.....	3
1.1 Programmeerbare slotfuncties.....	3
1.2 Extern signaal.....	3
1.3 Openingstijdvertraging.....	3
2. Sluitsystemen en fabrieksinstellingen.....	3
2.1 Manager.....	3
2.2 Gebruiker (ID 1-9).....	4
3. Standaard slotfuncties.....	4
3.1 Blokkering na foutieve code-invoer.....	4
3.2 Waarschuwing lege batterij.....	4
3.3 Gebeurtenisgeheugen.....	4
3.4 Algemene bedieningsrichtlijnen.....	4
3.5 Slotsignalen.....	4
4. Managercommando's.....	5
4.1 Commando 1 - Gebruiker activeren.....	5
4.2 Commando 2 - Gebruiker tijdelijk blokkeren.....	5
4.3 Commando 3 - Gebruiker verwijderen.....	6
4.4 Gebruikersstatus opvragen.....	6
4.5 Commando 9 - Openingstijdvertraging instellen/wijzigen.....	7
5. Bediening van het slot Code wijzigen.....	7
5.1 Slot openen.....	7
5.2 Slot openen met tijdvertraging.....	7
5.3 Slot openen met "Remote Override".....	8
6. Bedienings-/gebruikershandleiding.....	8
6.1 Slot openen - gebruikersinstructie.....	8
6.2 Gebruikerscode wijzigen.....	9
7. Batterij vervangen en onderhoud.....	10
7.1 Als de batterij leeg is en het slot niet meer opent.....	10
7.2 Batterij vervangen - standaard uitvoering.....	10
7.3 LA GARD 3047 - grote batterijbox.....	10

1. Sluitsystemen en fabrieksinstellingen

Slottypen: dubbelzijdige zwenkschoot en blokkeerschoot.

Fabrieksinstelling: managercode: 1-2-3-4-5-6-7.

Bij dubbele code / vierogen-identificatie:

Managercode: 1-2-3-4-5-6-7

Gebruikerscode (ID 1): 7-6-5-4-3-2-1.

1.1 Programmeerbare slotfuncties

De volgende functies zijn alleen in de fabriek programmeerbaar en moeten bij bestelling worden opgegeven:

- Stil alarm (alarmbox vereist): hiermee kan bij bedreiging een stil alarm naar een alarmsysteem worden gestuurd.
- Vierogen-identificatie: er zijn twee codes nodig om het slot te openen. Naast de manager moet minimaal één gebruiker geactiveerd zijn.
- Omzeilen van de openingstijdvertraging: wanneer deze functie actief is en gebruiker 9 is geactiveerd, kan met gebruikerscode 9 de openingstijdvertraging worden omzeild en het slot direct worden geopend.

1.2 Extern signaal

Een alarmbox is vereist. Voor het externe signaal kan slechts één functie worden geselecteerd.

Afhankelijk van de configuratie in de Setup Software kan een ingangssignaal:

- het openen van het slot blokkeren (afstandsblokkering);
- de openingstijdvertraging omzeilen; of
- de functie Remote Override activeren.

Het omzeilen van de openingstijdvertraging via een extern signaal kan uitsluitend met de ComboGard Pro Setup Software worden geactiveerd. Remote Override is beschikbaar vanaf slotfirmwareversie 1.09 en kan eveneens uitsluitend via de Setup Software worden geactiveerd.

1.3 Openingstijdvertraging

- Tijdvertraging: 01-99 minuten.
- Bevestigingsvenster: 01-19 minuten.

2. Sluitsystemen en fabrieksinstellingen

2.1 Manager

- Slot openen.
- Eigen code wijzigen.
- Gebruikers activeren, deactiveren en verwijderen.
- Openingstijdvertraging instellen.

- Gebeurtenisgeheugen uitlezen.

2.2 Gebruiker (ID 1-9)

- Slot openen.
- Eigen code wijzigen.

3. Standaard slotfuncties

3.1 Blokkering na foutieve code-invoer

- Na vier opeenvolgende ongeldige codes wordt het slot gedurende 5 minuten geblokkeerd.
- Tijdens de blokkering knippert de LED elke 10 seconden. Iedere toetsinvoer wordt beantwoord met drie pieptonen en drie LED-signalen.
- Na afloop van de blokkering veroorzaken twee nieuwe foutieve invoeren opnieuw een blokkering van 5 minuten.

3.2 Waarschuwing lege batterij

- Meervoudig knipperen van de LED met 10 pieptonen na het openen geeft aan dat de batterij leeg of zwak is.
- Daalt de batterijspanning onder het benodigde bedrijfsniveau, dan wordt bij iedere toetsdruk de batterijwaarschuwing gegeven.

LET OP: Vervang de batterij in beide gevallen onmiddellijk.

3.3 Gebeurtenisgeheugen

- Het slot bewaart de laatste 63 gebeurtenissen in een niet-vluchtig geheugen.
- De opgeslagen gegevens kunnen niet worden verwijderd.
- Alleen de manager kan het gebeurtenisgeheugen uitlezen.
- Voor het uitlezen zijn ComboGard Pro Viewer/Audit-software, een interface-adapter en de bijbehorende kabel nodig.

3.4 Algemene bedieningsrichtlijnen

- Wacht na een foutieve invoer 30 seconden en probeer de handeling daarna opnieuw.
- Voor slotcommando's: voer de juiste code in en houd de laatste cijferknop ingedrukt totdat u tweemaal twee pieptonen (2 x 2) hoort en de LED continu brandt.
- Bij vierogen-identificatie zijn twee codes nodig om het slot te openen.

OPMERKING: Voor managerfuncties 1, 2, 3, 7 en 9 hoeft bij vierogen-identificatie alleen de managercode te worden ingevoerd.

- Na invoer van een geldige code moet het slot binnen 4 seconden worden geopend.
- Bij een zwenkschootslot: draai de handgreep naar de open-stand en open de deur.
- Bij een blokkeer- of veerschootslot: draai de invoereenheid om de slotschoot vrij te geven en open de deur.
- Controleer na het sluiten altijd of de kluis daadwerkelijk vergrendeld is.

3.5 Slotsignalen

- Enkel signaal: 1x LED + 1 pieptoon = handeling voltooid.

- Dubbel signaal: 2x LED + 2 pieptonen = invoer geldig/geaccepteerd.
- Drievoudig signaal: 3x LED + 3 pieptonen = invoer ongeldig/niet geaccepteerd.

OPMERKING: De invoereenheid 8130 geeft alleen geluidssignalen.

- Tijdens tijdvertraging: LED knippert eenmaal per seconde.
- Tijdens bevestigingsvenster: LED knippert tweemaal per seconde en iedere 10 seconden klinkt een pieptoon.
- Tijdens blokkering: LED knippert iedere 10 seconden.
- Batterijwaarschuwing: 10 LED-/geluidssignalen na openen of bij iedere toetsdruk.

4. Managercommando's

4.1 Commando 1 - Gebruiker activeren

Een nieuwe code moet op minimaal twee posities verschillen van andere codes die al in het slot zijn opgeslagen. Houd codes altijd geheim.

1. Voer de managercode in en houd de laatste cijferknop ingedrukt totdat u 2 x 2 pieptonen hoort en de LED continu brandt.
2. Druk op toets "1". U hoort opnieuw twee pieptonen.
3. Druk op het nummer van een beschikbare gebruiker (1 t/m 9). Het slot bevestigt met twee pieptonen.
4. Voer een code voor de gekozen gebruiker in.
5. Voer dezelfde code opnieuw in ter bevestiging.

Elke correcte invoer wordt met een dubbel signaal bevestigd. De nieuwe gebruiker/code is nu actief.

Gebruiker deblokken

1. Voer de managercode in en houd de laatste cijferknop ingedrukt tot 2 x 2 pieptonen klinken en de LED continu brandt.
2. Druk op toets "1".
3. Druk op het gebruikersnummer (1 t/m 9). Eén pieptoon geeft aan dat de gebruiker weer actief is.

4.2 Commando 2 - Gebruiker tijdelijk blokkeren

1. Voer de managercode in en houd de laatste cijferknop ingedrukt tot 2 x 2 pieptonen klinken en de LED continu brandt.
2. Druk op toets "2".
3. Druk op het gebruikersnummer (1 t/m 9). Eén pieptoon geeft aan dat de gebruiker tijdelijk geblokkeerd is.

OPMERKING: De gebruikerscode blijft opgeslagen en wordt weer geldig zodra de gebruiker wordt gedeblokkeerd.

4.3 Commando 3 - Gebruiker verwijderen

1. Voer de managercode in en houd de laatste cijferknop ingedrukt tot 2 x 2 pieptonen klinken en de LED continu brandt.
2. Druk op toets "3".
3. Druk op het gebruikersnummer (1 t/m 9). Eén pieptoon geeft aan dat de gebruiker is verwijderd.

Commando 7 - Gebeurtenisgeheugen uitlezen

Hiervoor zijn een LA GARD-interfaceadapter en ComboGard Pro Audit View of LGView nodig.

Audit View starten:

1. Sluit de USB- of seriële interfaceadapter aan op een beschikbare COM-poort van de computer.
2. Verbind de juiste datakabel voor de invoereenheid met de USB- of seriële adapter.
3. Start de ComboGard Pro Audit View-software.
4. Kies in de software Configuration.
5. Selecteer de gebruikte COM-poort.

Gebeurtenisgeheugen uitlezen:

1. Sluit de datakabel aan op de invoereenheid.
2. Klik in Audit View op het slotsymbool of kies Start Acquisition onder Actions.
3. Voer de managercode in en houd de laatste cijferknop ingedrukt totdat u 2 x 2 pieptonen hoort en de LED continu brandt.
4. Druk op toets "7". Eén pieptoon geeft aan dat de gegevens naar de computer worden verzonden en in het programma worden weergegeven.
5. Verwijder na voltooiing van de overdracht de datakabel.

4.4 Gebruikersstatus opvragen

1. Voer de managercode in en houd de laatste cijferknop ingedrukt tot 2 x 2 pieptonen klinken en de LED continu brandt.
2. Druk op toets "7" en houd deze ingedrukt totdat opnieuw twee pieptonen klinken.
3. Druk op het nummer van de gebruiker (1 t/m 9).
 - 1 pieptoon = gebruiker actief.
 - 2 pieptonen = gebruiker geblokkeerd.
 - 3 pieptonen = gebruiker verwijderd.
 - 1 lange pieptoon = gebruiker niet beschikbaar / oorspronkelijk niet geactiveerd.
4. Druk op "0" om deze modus te verlaten.

4.5 Commando 9 - Openingstijdvertraging instellen/wijzigen

OPMERKING: Als een tijdvertraging actief is, kan deze alleen tijdens het bevestigingsvenster worden verkort of uitgeschakeld.

1. Voer de managercode in en houd de laatste cijferknop ingedrukt tot 2 x 2 pieptonen klinken en de LED continu brandt.
2. Druk op toets "9". U hoort opnieuw twee pieptonen.
3. Voer de tijdvertraging (00-99 min.) gevolgd door het bevestigingsvenster (00-19 min.) in, beide als twee cijfers. OPMERKING: Invoer van "0000" schakelt de openingstijdvertraging uit.
4. Voer de waarden voor tijdvertraging en bevestigingsvenster opnieuw in ter bevestiging.

5. Bediening van het slot Code wijzigen

OPMERKING: Iedere code moet afzonderlijk op het slot worden gewijzigd. Een nieuwe code moet op minimaal twee posities verschillen van andere bestaande codes. Gebruik geen geboortedata of andere gemakkelijk te herleiden cijfercombinaties.

LET OP: Wijzig de code altijd met de kluisdeur OPEN en test de nieuwe code meerdere keren voordat u de deur sluit.

1. Voer uw huidige code in en houd de laatste cijferknop ingedrukt totdat u 2 x 2 pieptonen hoort en de LED continu brandt.
2. Druk op toets "0". U hoort opnieuw twee pieptonen.
3. Voer de nieuwe code in.
4. Voer dezelfde nieuwe code opnieuw in ter bevestiging. Correcte invoer wordt met een dubbel signaal bevestigd. De nieuwe code is nu actief.

5.1 Slot openen

1. Voer een geldige code in.
2. Open het slot binnen 4 seconden.

5.2 Slot openen met tijdvertraging

1. Voer een geldige code in en wacht de ingestelde tijdvertraging af.
2. Zodra het bevestigingsvenster begint, voert u binnen de ingestelde tijd opnieuw een geldige code in.
3. Open het slot binnen 4 seconden.

Tijdvertraging omzeilen

Als deze functie is geprogrammeerd en gebruiker 9 is geactiveerd, kan de openingstijdvertraging met gebruikerscode 9 worden omzeild en kan het slot direct worden geopend.

OPMERKING: Bij actieve openingstijdvertraging kan gebruiker 9 alleen tijdens het bevestigingsvenster worden gedeblokkeerd.

Stil alarm activeren

Een alarmbox is vereist. Bij een motorblokkerend slot vanaf firmware V1.07 kan een stil alarm worden geactiveerd door bij een bestaande code 1 op te tellen of 1 af te trekken van het laatste cijfer.

Voorbeeld:

Normale code: 1-2-3-4-5-6-7

Bedreigingscode: 1-2-3-4-5-6-6 of 1-2-3-4-5-6-8.

5.3 Slot openen met "Remote Override"

Met ingangssignaal:

1. Voer een geldige code in.
2. Open het slot binnen 4 seconden.

Zonder ingangssignaal:

1. Voer een geldige code in.
2. Voer een tweede geldige code in.
3. Open het slot binnen 4 seconden.

LET OP: Bij openen met twee codes zonder ingangssignaal wordt het stille alarm geactiveerd.

6. Bedienings-/gebruikershandleiding

Kenmerken

- De gebruikerscode opent het slot.
- De gebruiker kan zijn/haar eigen code wijzigen.
- Vier ongeldige code-invoeren veroorzaken een blokkering van 5 minuten.
- Een reeks LED- en geluidssignalen tijdens het openen geeft aan dat de batterij zwak is en direct moet worden vervangen.

6.1 Slot openen - gebruikersinstructie

1. Voer een geldige code in en plaats, indien ingesteld, de eKEY.
2. Een geldige code wordt bevestigd met een dubbel signaal.
3. Bij een deadbolt-/blokkeerschotslot draait u de invoereenheid binnen 4 seconden met de klok mee naar de open-stand. Bij een swingbolt-/zwenkschotslot draait u de handgreep naar de open-stand.
4. Open de deur.

Een ongeldige code wordt aangegeven met een drievoudig signaal.

6.2 Gebruikerscode wijzigen

LET OP: Voer deze wijziging altijd uit met de deur OPEN.

1. Voer de bestaande code in en houd de laatste cijferknop ingedrukt totdat de eenheid tweemaal een dubbel signaal geeft en de LED brandt. Als eKEY is ingesteld, voert u de code in, plaatst u de eKEY en houdt u deze vast totdat dezelfde signalen worden gegeven.

2. Druk op toets "0".

3. Voer uw NIEUWE code tweemaal in en plaats, indien van toepassing, de eKEY.

4. Gaat er tijdens de wijziging iets fout, wacht dan 30 seconden en herhaal stappen 1 t/m 3. 5. Controleer meerdere keren of de nieuwe code correct werkt voordat u de deur sluit.

LET OP: Gebruik geen geboortedatum of andere voorspelbare gegevens als code. Houd de code geheim.

- Geldige nieuwe code: dubbel signaal.
- Ongeldige wijziging: drievoudig signaal; de oude code blijft geldig.

7. Batterij vervangen en onderhoud

- Het wordt aanbevolen de batterij minimaal eenmaal per jaar te vervangen.
- Gebruik uitsluitend hoogwaardige alkalinebatterijen, bijvoorbeeld Duracell, Eveready of Energizer.

7.1 Als de batterij leeg is en het slot niet meer opent

1. Leg de twee contactpunten aan de voorzijde van de invoereenheid vrij, indien van toepassing.
2. Druk een nieuwe 9V-alkalinebatterij tegen de contactpunten: de grote batterijklem tegen het grote toetsenbordcontact en de kleine batterijklem tegen het kleine contact.
3. Houd het batterijcontact gedurende de hele procedure in stand.
4. Voer een geldige code in en open het slot.

OPMERKING: Het slot beschikt over een niet-vluchtig geheugen. De programmering blijft behouden wanneer de batterij wordt verwijderd.

7.2 Batterij vervangen - standaard uitvoering

Zoek met geopende deur het batterijvak. Afhankelijk van het model bevindt dit zich aan de achterzijde of bovenzijde van de deur. Vervang de batterij door een 9V-alkalinebatterij.

LET OP: Controleer na het vervangen van de batterij de werking meerdere keren terwijl de deur OPEN staat.

LA GARD 3047 - kleine batterijbox

1. Open de kluisdeur.
 2. Verwijder het deksel van de batterijbox door het voorste deel van de kluisdeur af te trekken.
 3. Maak de batterij los van de aansluitcontacten.
- LET OP: Houd de batterijcontacten vast zodat de draden niet van de printplaat worden getrokken.
4. Sluit een nieuwe 9V-alkalinebatterij aan.
 5. Duw de batterij en aansluitingen volledig in de batterijbox.
 6. Plaats het deksel terug en test het slot meerdere keren voordat u de deur sluit.

7.3 LA GARD 3047 - grote batterijbox

1. Open de kluisdeur.
2. Verwijder het deksel van de batterijbox.
3. Verwijder de zes oude C-formaat alkalinebatterijen.
4. Plaats zes nieuwe C-formaat alkalinebatterijen.
5. Plaats het deksel terug en test het slot meerdere keren voordat u de deur sluit.