

Handleiding ladekluis RSH2000



Inhoudsopgave

1. Basis uitleg/openen kluis met standaard code.....	3
2. Herprogrammeringscode.....	3
3. Mastercode aanpassen	4
4. Tijdvertraging instellen	4
5. Persoonlijke codes invoeren.....	5

1. Basis uitleg/openen kluis met standaard code

Aansluiten van de kluis

- Sluit de kluis aan op netstroom door middel van de meegeleverde stekker.
- Druk de schakelaar aan op voorzijde in, rode lamp op toets 0 gaat branden.
- Kluis is nu gereed voor gebruik.

Standaard fabriekscode kluis

1111

Standaard tijdvertraging

Lade 1 en 2 geen tijdvertraging

Lade 3 heeft een tijdvertraging van 2 minuten

Open kluis met fabriekscode

Toets de code in + de lade(s) die geopend moeten worden en sluit af met een #

Voorbeeld:

11111# = lade 1 openen

111113# = lade 1 en lade 3 openen

Omdat op lade 3 standaard een tijdvertraging van 2 staat, zal het lampje van toets 3 knipperen. Dit betekent dat de tijdvertraging aan het aftellen is.

Typefout gemaakt?

Druk op # en begin opnieuw. Begin altijd met ##...

betekent begin commando

betekent einde commando

2. Herprogrammeringscode

Om te kunnen programmeren, dient eerst onderstaande code ingetoetst te worden. Het bedieningspaneel is beveiligd tegen programmeren door onbevoegd personeel.

Na het invoeren van onderstaande code gaat een tijdvertraging lopen van 3 minuten. Daarna kan men beginnen met het programmeren van de kluis.

M=Mastercode

Invoeren: # # * 4 * MMMM * 0 #

Tijdvertraging begint met aftellen, toets nr 9 knippert nu voor 3 minuten. Na de 3 minuten zal toets 9 constant branden. Nu is het mogelijk om te programmeren.

Wanneer er binnen 2 minuten niets meer wordt geprogrammeerd, zal toets 9 stoppen met branden. Het is mogelijk om achter elkaar te programmeren zonder steeds deze herprogrammeringscode in te voeren, mits de volgende programmering binnen de 2 minuten volgt.

3. Mastercode aanpassen

Mastercode is noodzakelijk, zonder de mastercode is het niet mogelijk om te programmeren.

Belangrijk: Bewaar deze code heel goed!

Zonder deze code valt er niets meer te doen.

NB: Om de mastercode aan te passen, dient eerst hoofdstuk 2 (Herprogrammeringscode) uitgevoerd te worden.

H = Huidige code

N = Nieuwe code

Commando:

* 3 * HHHH * NNNN

Voorbeeld:

Huidige mastercode = 2222

Nieuwe mastercode = 3333

Invoeren: # # * 3 * 2222 * 3333 #

Indien fout ingevoerd, dan zal toetsenpaneel een signaal afgeven.

Om mastercode te testen, programmeer een persoonlijke code of tijdvertraging.

Let op: Mastercode 2222 is een voorbeeld

4. Tijdvertraging instellen

NB: Voer eerst hoofdstuk 2 (Herprogrammeringscode) uit.

Tijdvertraging is onderverdeeld in 3 onderdelen:

1. Tijdvertraging (tijdsduur voordat de lade ontgrendeld wordt)
2. Openingstijd (hoelang de lade ontgrendeld blijft nadat deze is vrijgegeven)
3. Alarm (wanneer de lade langer dan x aantal seconde openstaat)

Tijdvertraging:

Tijdvertraging is per lade in te stellen in seconden (van 0 tot 3600 seconden)

Openingstijd:

De tijd die ingesteld kan worden hoe lang de lade ontgrendeld blijft, nadat de tijdvertraging de lade heeft vrijgegeven en weer op slot gaat.

Deze is per lade in te stellen van 1 t/m 599 seconden.

Alarm:

De tijd die ingesteld kan worden wanneer de kluis een signaal gaat geven als een lade langer dan X aantal seconden open staat. Als reminder dat er nog iets openstaat. Deze is ook per lade in te stellen t/m 599 seconden.

Uitleg programmatie

M = Mastercode

L = Nummer van lade

T = Tijdvertraging

O = Openingstijd

A = Alarm

Commando:

* 2 * MMMM * L * T * O * A

Voorbeeld:

* 2 * 2222 * 3 * 120 * 10 * 30

Lade nummer 3 heeft een tijdvertraging gekregen van 120 seconden (2 min.). Deze lade zal na de tijdvertraging voor 10 seconden ontgrendeld blijven. Men heeft 10 seconden de tijd om de lade te openen voordat deze weer op slot gaat. Wanneer de lade langer dan 30 seconden open blijft, zal er een alarm afgaan.

Let op: Mastercode (2222) is voorbeeld.

5. Persoonlijke codes invoeren

NB: Voer eerst hoofdstuk 2 (Herprogrammeringscode) uit.

Het slot biedt de mogelijkheid om 20 gebruikers en pincodes op te slaan.

M = Mastercode

G = Gebruikers nummer (1 t/m 20)

C = Code

W = Welke lades open mogen bij deze gebruiker

Commando:

* 1 * MMMM * G * CCCC * W

Voorbeeld:

* 1 * 2222 * 7 * 6767 * 23

Gebruiker nummer 7 krijgt met zijn persoonlijke code (6767) toegang tot lade 2 en 3.

Let op: Mastercode (2222) is voorbeeld.

Typefout gemaakt? Druk op # en begin opnieuw.