



#### Algemeen:

Iedere druk op een toets wordt bevestigd met een piepsignaal en een knipperlichtje. (LED) Bij het juiste invoeren van een code volgt een dubbelsignaal; bij een foute code volgt een lang signaal. Bij een pauze van langer dan 10 seconden worden alle voorafgaande ingegeven getallen gewist en moet er opnieuw begonnen worden met invoeren.

#### Code invoeren:

6-DELIGE CIJFERCODE INVOEREN. ER VOLGT EEN DUBBELSIGNAAL. (Fabriekscodex= 123456)

#### Openen:

Na het invoeren van een juiste code (dubbelsignaal) is het slot 3 seconde lang ontgrendeld.

**Straight bolt:** Toetsenbord 90° naar rechts draaien (met de klok mee) tot de aanslag.  
Indien de kluis is voorzien van een handgreep deze in "open positie" draaien.

**Roto bolt:** Handgreep in "open positie" draaien.

**Motor bolt:** Wacht tot schoot volledig is ingetrokken. Ca. 3seconde  
Indien de kluis is voorzien van een handgreep deze in "open positie" draaien.  
Wordt het slot gedurende deze 3 seconden niet geopend, vergrendeld het slot automatisch.

#### Sluiten, nadat de kluisdeur is gesloten:

**Straight bolt:** Toetsenbord 90° naar links draaien. (tegen de klok in)  
Indien de kluis is voorzien van een handgreep deze in "dicht positie" draaien.

**Roto bolt:** Handgreep in de "dicht positie" draaien.

**Motor bolt:** Handgreep in de "dicht positie" draaien.  
Indien de kluis is voorzien van een handgreep deze in "dicht positie" draaien.

**Motor bolt PTC:** Druk een willekeurige toets, schoot loopt uit.  
Indien de kluis is voorzien van een handgreep deze in "dicht positie" draaien.

**Belangrijk: altijd en direct proberen of het slot vergrendeld is.**

#### Manipulatieblokkering:

Na 4 opeenvolgende foute codes wordt het slot 5 minuten uitgeschakeld. Daarna is dat na iedere 2 foute codes. Gedurende deze 5 minuten knippert LED iedere 10 seconden. Een druk op een toets wordt met een lang signaal afgewezen.

#### Veranderen van een code:

"0" gedrukt houden tot dubbelsignaal en LED aanblijft.

- Code intoetsen;
- Nieuwe code intoetsen;
- Nogmaals nieuwe code intoetsen.

De nieuwe code is nu actief. Bij een foutieve code of pauzes langer dan 10 seconde blijft de oude code geldig.

Als een nieuwe code niet wordt aangenomen, dan lijkt deze code teveel op een reeds bestaande code. Geef een andere code in. **Nieuwe code, meermalen met geopende deur testen.**

#### Openingsvertraging:

Indien een openingsvertraging is ingevoerd wordt na het invoeren van een geldige code (dubbelsignaal) de openingsvertraging in werking gezet. Dit is herkenbaar aan het oplichten van de LED. Na afloop van de openingsvertragingstijd begint de openingsperiode, herkenbaar aan het sneller oplichten van de LED. Binnen deze periode moet een geldige code worden ingetoetst om te openen. Nadat het slot weer gesloten is of na afloop van de

openingsperiode zonder dat het slot is geopend, zal na intoetsen van een geldige code de openingsvertraging opnieuw starten.

#### **Veiligheidstip:**

Bewaar de codes zorgvuldig. Gebruik geen persoonlijke gegevens (bv. telefoonnummer, geboortedatum etc.) als code.

#### **LED / Piepsignalen:**

- 1 x kort	invoer bevestiging
- 2 x kort	code juist
- lange toon	code fout
- LED alle 10 sec. 1x knippert	blokkade na foutieve invoer
- LED 1 x per seconde	openingsvertraging actief
- LED 1 x per seconde en piepsignaal iedere 2 sec.	openingsperiode
- Serie van piepsignalen, ca. 3sec., bij openen slot.	batterij verwisselen

**Alleen 9V ALKALINE Duracell Procell, Aerocell, of Energizer batterijen gebruiken.**

**De codes blijven ook zonder stroom bewaard.**

#### **Programmering met Hoofdcode**

##### Hoofdcode functies:

Gebruiker toelaten	Functie "1"
Gebruiker verwijderen	Functie "3"
Openingsvertraging	Functie "9"

#### **Gebruiker toelaten: (functie 1)**

- "1" gedrukt houden tot dubbelsignaal en LED aanblijft.
- Manager code intoetsen;
- Tweede code intoetsen;
- Nogmaals tweede code intoetsen.

De tweede code is nu actief. Bij een foutieve code of pauzes langer dan 10 seconde blijft de oude code geldig. Als een nieuwe code niet wordt aangenomen, dan lijkt deze code teveel op een reeds bestaande code. Geef een andere code in.

#### **Gebruiker verwijderen: (functie 3)**

- "3" gedrukt houden tot dubbelsignaal en LED aanblijft
- Manager code intoetsen

De tweede code is nu verwijderd.

#### **Openingsvertraging: (functie 9)**

De openingsvertragingstijd kan liggen tussen de 1 en 99 minuten, het openingsperiodetijd kan 1 tot 19 minuten zijn. Deze tijden worden ingesteld doormiddel van een 4 cijfers, waarbij de 1ste twee getallen voor de openingsvertragingstijd staan en de 2<sup>de</sup> twee getallen voor de tijd van de openingsperiode. Minstens 1 minuut openingsperiode invoeren.

Voorbeeld: u wilt een openingsvertragingstijd van 10 minuten programmeren

- "9" gedrukt houden tot dubbel signaal en LED aanblijft
- Manager code intoetsen
- "1005";
- Herhaal "1005"

Openingsvertraging is nu actief.